

**SERFILCO®**

**Betriebsanleitung  
Selbstansaugende Kreiselpumpe  
Baureihe "S"-Pumpe**



**Produkt/Maschine**  
**Fabrikat/Modell**  
**Seriennummer**  
**Modellreihe**

SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE  
BAUREIHE "S" Kunststoff  
Gemäß Typenschild  
SE- Polyester / SP-Polypropylen / SY-Ryton


**Hersteller**

SERFILCO® GmbH  
Am Handwerkerzentrum 1  
52156 Monschau  
Telefon: +49(0)2472 802-6015  
Fax: +49(0)2472 802-6019  
[www.serfilco.de](http://www.serfilco.de)  
[info@serfilco.de](mailto:info@serfilco.de)



<b>1.</b>	<b>Wichtige grundlegende Informationen.....</b>	<b>4</b>
1.1	Lieferumfang .....	4
1.2	Verantwortlichkeiten .....	4
1.2.1	Verantwortlichkeiten des Betreibers .....	4
1.3	Rechtliche Hinweise.....	5
1.3.1	Haftung, Gewährleistung.....	5
1.4	Was Sie über diese Betriebsanleitung wissen müssen.....	5
1.4.1	Aufbau der Betriebsanleitung .....	5
1.4.2	Mitgeltende Dokumente .....	5
1.4.3	Piktogramme.....	5
1.4.4	Bedeutung der Betriebsanleitung .....	5
<b>2.</b>	<b>SICHERHEIT .....</b>	<b>6</b>
2.1	Sicherheitskennzeichnung in dieser Betriebsanleitung.....	6
2.1.1	Gefährdungspotentiale .....	6
2.1.2	Symbole für Gefahren und Hinweise .....	6
2.2	Grundlegende Sicherheitshinweise.....	7
2.2.1	Beachtung der Betriebsanleitung .....	7
2.2.2	Anforderungen an das Personal.....	7
2.2.3	Sorgfaltspflicht .....	7
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	8
2.3.1	Einsatzbereich .....	8
2.3.2	Betriebsbedingungen .....	8
2.3.3	Allgemeine Sicherheitshinweise für Aufstellung und Betrieb .....	8
2.3.4	Sachwidrige Verwendung.....	9
2.4	Restgefahren und Schutzmassnahmen.....	9
2.4.1	Gefahren durch hohe elektrische Spannung .....	9
2.4.2	Gefahren durch das Fördern gefährlicher Stoffe.....	10
2.5	Gefahren durch austretende Medien .....	10
<b>3.</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>11</b>
3.1	Druck – Volumenkurve .....	12
3.2	Abmessungen .....	13
<b>4.</b>	<b>Montage und Erstinbetriebnahme .....</b>	<b>14</b>
4.1	Montage .....	14

4.1.1	Auspackanleitung.....	14
4.1.2	Beschreibung der Montagearbeiten.....	14
<b>4.2</b>	<b>Erstinbetriebnahme .....</b>	<b>14</b>
<b>5.</b>	<b>Bedienung .....</b>	<b>16</b>
5.1	Besondere Sicherheitshinweise für die Bedienung.....	16
5.2	Inbetriebnahme .....	16
5.3	Ausserbetriebnahme.....	17
<b>6.</b>	<b>Fehlersuche .....</b>	<b>18</b>
6.1	Besondere Sicherheitshinweise für die Fehlersuche .....	18
6.2	Mögliche Fehler und deren Behebung.....	18
<b>7.</b>	<b>Instandhaltung .....</b>	<b>19</b>
7.1	Besondere Sicherheitshinweise für die Instandhaltung .....	19
7.2	Inspektions- und Wartungsplan .....	19
7.3	Inspektions- und Wartungsarbeiten .....	19
7.3.1	Kontrolle der Dichtigkeit der Pumpe .....	19
7.4	Ersatzteile .....	20
<b>8.</b>	<b>Demontage und Montage .....</b>	<b>24</b>
8.1	Besondere Sicherheitshinweise für die Demontage und Montage.....	24
8.2	Demontage und Wechsel eines Ersatzteils .....	24
8.3	Demontage der Pumpe .....	24
8.4	Service-Arbeiten am Pumpenkopf - Austausch der Gleitringdichtung - .....	24
8.5	Montage der Pumpe an den Antrieb .....	25
	Serviceinformation .....	25



## **1. Wichtige grundlegende Informationen**

### **1.1 Lieferumfang**

Folgende Produkte gehören zum Lieferumfang:

Selbstansaugende Kreiselpumpe der Baureihe "S" mit Elektro-, Hydraulik- oder Verbrennungsmotor

Betriebsanleitung der Pumpe

Betriebsanleitung des Elektromotors

### **1.2 Verantwortlichkeiten**


#### **1.2.1 Verantwortlichkeiten des Betreibers**

Die Selbstansaugende Kreiselpumpe der Baureihe "S" wurde unter Berücksichtigung einer Gefährdungsanalyse und nach sorgfältiger Auswahl der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit.

Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers der Maschine, diese Maßnahmen zu planen und ihre Ausführung zu kontrollieren.

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass

- die Pumpe nur bestimmungsgemäß verwendet wird (vgl. hierzu Kapitel Produktbeschreibung)
- die Pumpe nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand betrieben wird und besonders die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
- erforderliche persönliche Schutzausrüstungen für das Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturpersonal zur Verfügung stehen und benutzt werden.
- die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort der Maschine zur Verfügung steht.
- nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Maschine bedient, wartet und repariert.
- dieses Personal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.
- alle an der Pumpe angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise nicht entfernt werden und leserlich bleiben.



## **1.3 Rechtliche Hinweise**

### **1.3.1 Haftung, Gewährleistung**

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der SERFILCO GmbH darf diese Betriebsanleitung – weder als Ganzes noch in Auszügen – elektronisch oder mechanisch vervielfältigt, verteilt, geändert, übertragen, in eine andere Sprache übersetzt oder anderweitig verwendet werden.

Die SERFILCO GmbH haftet nicht für Schäden, die aus der Nichtbeachtung oder der teilweise Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung resultieren.

Die Übergabe der Betriebsanleitung begründet keinerlei Anspruch auf Lizenz oder Benutzung. Zuwiderhandlung verpflichtet zum Schadenersatz.

Wenn Teile der Pumpe durch gleichartige, aber von der Ersatzteilliste des Herstellers abweichende Teile, ersetzt werden, haftet die SERFILCO GmbH nicht. Etwaige Garantieansprüche erlöschen in diesem Fall.

Die SERFILCO GmbH gewährt auf Material- und Herstellungsfehler eine Gewährleistung von 12 Monaten nach Auslieferung. Details zur Herstellergewährleistung entnehmen Sie bitte den allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen der SERFILCO GmbH. Ausdrücklich ausgenommen von jedweder Gewährleistung nach Inbetriebnahme sind Verschleißteile, insbesondere Gleitringdichtungen, sowie Beschädigungen durch mechanische, chemische oder thermische Einflüsse.

## **1.4 Was Sie über diese Betriebsanleitung wissen müssen**

### **1.4.1 Aufbau der Betriebsanleitung**

Die Betriebsanleitung besteht aus einem Band. Ihr inhaltlicher Aufbau ist im Kapitel ‚Inhaltsverzeichnis‘ beschrieben.

### **1.4.2 Mitgeltende Dokumente**

Der Betriebsanleitung der SERFILCO GmbH liegt eine Betriebsanleitung des Herstellers der Antriebseinheit bei.

### **1.4.3 Piktogramme**

Sicherheitsrelevante Piktogramme und Darstellungen werden im Kapitel ‚Sicherheit‘ eingehend erläutert.

### **1.4.4 Bedeutung der Betriebsanleitung**

Diese Betriebsanleitung ist Teil der gelieferten Pumpe und muss über die gesamte Lebensdauer der Pumpe behalten, gepflegt und ggf. aktualisiert werden. Nachfolgenden Besitzern der Pumpe ist die Betriebsanleitung weiterzugeben.



## 2. SICHERHEIT

### 2.1 Sicherheitskennzeichnung in dieser Betriebsanleitung

#### 2.1.1 Gefährdungspotentiale

Die von der Pumpe ausgehenden Gefahren werden in Gefährdungspotentiale gemäß nachfolgender Auflistung unterteilt. Kapitel, die diese Gefährdungen beschreiben sind mit der Gefährdungsklasse gekennzeichnet.

#### **GEFAHR**

Dieser Hinweis warnt vor tödlichen oder schweren Verletzungen bei Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung.

#### **WARNUNG**

Dieser Hinweis warnt vor schweren Verletzungen und/oder schweren Sachbeschädigungen bei Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung oder üblicher Sicherheitsvorschriften.

#### **VORSICHT**

Dieser Hinweis warnt vor möglichen Verletzungen und/oder Sachbeschädigungen bei Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung oder üblicher Sicherheitsvorschriften.

#### 2.1.2 Symbole für Gefahren und Hinweise



**Gefahr durch hohe elektrische Spannungen**



**Brandgefahr**




**Explosionsgefahr**



**Augenschutz tragen**



**Schutzkleidung tragen**



## **2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise**

### **2.2.1 Beachtung der Betriebsanleitung**

Diese Betriebsanleitung muss vor der Inbetriebnahme gelesen werden um den sicheren und dauerhaften Betrieb der Pumpe zu gewährleisten. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und treffen Sie alle erforderlichen Vorbereitungen bevor die Pumpe in Betrieb genommen wird.

### **2.2.2 Anforderungen an das Personal**

Die Pumpe darf nur von Personen bedient werden, die dafür ausgebildet, eingewiesen und befugt sind. Diese Personen müssen die Betriebsanleitung kennen und danach handeln. Die jeweiligen Befugnisse des Bedienungspersonals sind klar festzulegen. Die abgeschlossene und erfolgreiche Einweisung sollte schriftlich bestätigt werden. Alle Personen, die Tätigkeiten an der Pumpe ausführen, müssen die Betriebsanleitung lesen und durch ihre Unterschrift bestätigen, dass sie die Betriebsanleitung verstanden haben.


### **2.2.3 Sorgfaltspflicht**

Die Pumpe wurde unter Berücksichtigung einer Gefährdungsanalyse und nach sorgfältiger Auswahl der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit.

Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers der Pumpe, diese Maßnahmen zu planen und ihre Ausführung zu kontrollieren.

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass

- die Pumpe nur bestimmungsgemäß verwendet wird (vgl. hierzu Kapitel Produktbeschreibung).
- die Pumpe nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand betrieben wird und besonders die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
- erforderliche persönliche Schutzausrüstungen für das Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturpersonal zur Verfügung stehen und benutzt werden.
- die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort der Pumpe zur Verfügung steht.
- nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Pumpe bedient, wartet und repariert.
- dieses Personal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.
- alle an der Pumpe angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise nicht entfernt werden und leserlich bleiben.



## 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

### 2.3.1 Einsatzbereich

Die Pumpe ist ausschließlich zum Fördern von Flüssigkeiten bestimmt. Die chemische und thermische Beständigkeit des Materials eines jeden medienberührten Bauteils ist vor der Inbetriebnahme und vor dem Wechsel des zur fördernden Mediums zu prüfen. Bei Nichtbeachtung der Beständigkeit kann die Pumpe dauerhaften Schaden nehmen. Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Betriebsbedingungen.

### 2.3.2 Betriebsbedingungen

#### WARNUNG

Die angegebenen Temperaturgrenzen basieren ausschließlich auf der mechanischen Festigkeit des Pumpenmaterials. Etwaige Einflüsse durch chemische Belastungen verschiedener Fördermedien sind nicht berücksichtigt. Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme der Pumpe, ob alle medienberührten Teile der Pumpe und das Material der angeschlossenen Leitungen gegen das zu fördernde Medium bei der beabsichtigten Betriebstemperatur beständig ist.


Die Überschreitung der angegebenen Maximaldrücke kann Personen- und Sachschäden verursachen.

#### VORSICHT

### 2.3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise für Aufstellung und Betrieb

- Die Pumpe ist sicher am Aufstellungsort zu befestigen.
- Die Pumpe ist so aufzustellen, dass ausreichend Platz für die Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten gegeben ist.
- Angeschlossene Leitungen sollen grundsätzlich unabhängig von der Pumpe fixiert sein und keine Querkräfte auf die Anschlüsse ausüben. Die Pumpe darf nicht zur Unterstützung des Leitungssystems dienen.
- Die Leitungen sind frei von mechanischen Spannungen an die Pumpe anzuschließen.
- Ansaugleitungen dürfen nicht kleiner als das Nennmaß des Sauganschlusses der Pumpe sein. Etwaige Regelventile zur Steuerung des Saugstromes dürfen den Durchlass nicht unter Nennmaß des Sauganschlusses verringern.
- **ACHTUNG:** Die Einlassleitung der Pumpe sollte ein bis zwei Dimensionen größer sein als die Saugseite der Pumpe; dies gilt im Besonderen für lange Saugleitungen, die nahe Verdampfungstemperatur und niedrigem Atmosphärendruck (großer Höhenunterschied) betrieben werden. Beachten Sie bei den Rohrverbindungen zur Pumpe die hohe Wärmeausdehnung, die von einem Rohr aus Kunststoff ausgeht.
- Der Antrieb der Pumpe darf nicht in der Art verbaut werden, dass die Lüftung der Kühlrippen behindert wird.
- Der Systemdruck, bei ausgeschaltetem Motor darf nie größer als 1,5 bar betragen. Dieser maximale Druck gilt ausschließlich für Wasser bei Raumtemperatur.
- Es dürfen keine Schnellschlussventile oder andere, einen hydraulischen Stoß verursachende Einbauten in die angeschlossenen Leitungen eingebaut werden.
- Plötzliche Unterbrechungen der zu- oder abführenden Leitungen sind zu vermeiden. (z.B. Überfahren von Schläuchen mit Fahrzeugen)





- Die vorhandenen Füll- und Ablassstutzen dürfen nur handfest angezogen werden. Es besteht die Gefahr, dass die Gewinde des Stopfens und Pumpengehäuses beschädigt werden. Verwenden Sie keine Metallstopfen!
- Druck- und Saugstutzenverbindungen dürfen nicht mehr als eine Umdrehung über handfest hinaus angezogen werden, da ansonsten die Gewinde des Pumpengehäuses beschädigt werden.
- Benutzen Sie im Bedarfsfall ausschließlich Originalersatzteile.
- Vor Inbetriebnahme der Pumpe muss die Pumpe mit Flüssigkeit gefüllt werden.
- Die Pumpe muss nach Betrieb entleert werden, wenn Frostgefahr besteht, das Medium zur Kristallisation neigt oder Feststoffe sich in der ruhenden Pumpe absetzen können.
- Die Pumpe darf niemals ohne Flüssigkeit oder gegen eine geschlossene Saug- oder Druckleitung betrieben werden.

## GEFAHR

### 2.3.4 Sachwidrige Verwendung



- Die Pumpe darf niemals zum Fördern von brennbaren und/oder explosionsgefährlichen Medien verwendet werden.
- Die Pumpe darf niemals in explosionsgefährlicher Umgebung jeglicher Klassifizierung betrieben werden

### 2.4 Restgefahren und Schutzmassnahmen


Der Betrieb einer Pumpe kann mit betriebsbedingten Gefahren für Personen und Sachen verbunden sein. Die Nichtbeachtung der im Folgenden aufgeführten Schutzmaßnahmen gegen Restgefahren kann zu tödlichen oder schwerwiegenden Verletzungen des Bedienungspersonals und/oder schwerer Sachbeschädigung führen.

## GEFAHR

### 2.4.1 Gefahren durch hohe elektrische Spannung



**Vor jeder Wartungs- oder Instandhaltungsarbeit ist die Pumpe mit elektromotorischem Antrieb durch Fachpersonal von der elektrischen Netzversorgung zu trennen.**



## GEFAHR

### 2.4.2 Gefahren durch das Fördern gefährlicher Stoffe




- Die Pumpen der Baureihe “S“ dürfen **UNTER KEINEN UMSTÄNDEN** zum Fördern von explosionsgefährlichen oder brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden.
- Tragen Sie Schutzkleidung zum Schutz von Körperteilen, insbesondere der Augen, wenn sie mit gefährlichen oder giftigen Stoffen arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe gegen das zu fördernde Medium chemisch **UND** thermisch beständig ist. Beachten Sie **IMMER** das Sicherheitsdatenblatt des zu fördernden Mediums, insbesondere die darin aufgeführten Sicherheitshinweise zur Schutzkleidung des Bedienungs- und Wartungspersonals.
- Beachten Sie die Beständigkeitsliste aller medienberührten Materialien.

## WARNUNG


### 2.5 Gefahren durch austretende Medien

Die installierte Pumpe steht gegebenenfalls unter dem Flüssigkeitsdruck der angeschlossenen Leitungen. Trennen Sie deshalb **VOR** allen Wartungs- und Reparaturarbeiten die Pumpe ebenfalls von den medienführenden Saug- und Druckleitungen, um die damit verbundenen Gefahren für Personen und Umwelt zu vermeiden.



### 3. Technische Daten

Modell	Gemäß Typenschild
Materialien(medienberührt)	Polyester, Polypropylen oder Ryton BUNA, EPDM oder VITON
Material Lagerung	Lauftrad direkt auf Motorachse montiert
Gleitringdichtung	Kohle/Keramik oder Siliziumcarbid mit BUNA oder EPDM oder VITON Elastomer
Volumenstrom	max 57 m <sup>3</sup> /h @ 3.450 1/min max 47 m <sup>3</sup> /h @ 2.850 1/min
Förderhöhe	max 36 m @ 3.450 1/min max 24 m @ 2.8550 1/min
max.Temperatur	70 C°
max.Systemdruck	3,5 bar @ 20C°
Druckanschluß	1½“ / 2“ / 3“ Innengewinde BSP 1½“ und 3“ PP sowie Ryton Pumpengehäuse <u>nur</u> mit NPT Gewinde
Sauganschluß	1½“ / 2“ / 3“ Innengewinde BSP 1½“ und 3“ PP sowie Ryton Pumpengehäuse <u>nur</u> mit NPT Gewinde
Ausstattungsvarianten	Antrieb Elektro-, Hydraulik-, Verbrennungsmotor Ohne Antrieb mit Lagerbock Pumpe ohne medienberührte Metallteile



### 3.1 Druck – Volumenkurve

Die Druck-Volumenkurve gibt Auskunft über die Förderhöhe in Abhängigkeit vom geförderten Volumen zum Erzielen eines gewünschten Betriebspunktes.






Abb. 1 : Druck-Volumenkurve ..... (gültig für Wasser bei 20°C)





### 3.2 Abmessungen für Pumpen mit Elektromotoren

#### Blockbauweise



#### Adapterbauweise





## 4. Montage und Erstinbetriebnahme

### 4.1 Montage

#### 4.1.1 Auspackanleitung

Überprüfen Sie die Verpackung auf äußere Beschädigungen, den Inhalt auf Vollständigkeit und die Pumpe auf Beschädigungen. Benachrichtigen Sie umgehend den Lieferanten, falls die Lieferung beschädigt oder unvollständig sein sollte.

### GEFAHR

Im Fall von Montage-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten an der Pumpe unterbrechen Sie in jedem Fall die Spannungsversorgung bei Elektromotoren, die Ölversorgung bei Hydraulikmotoren, die Zündquelle bei Verbrennungsmotoren, um ein versehentliches Anlaufen der Pumpe zu vermeiden.

#### 4.1.2 Beschreibung der Montagearbeiten

Beachten Sie zur Montage die zur Aufstellung der Pumpe relevanten Sicherheitshinweise sowie die Anweisungen des Antriebsherstellers von Elektromotoren.

##### Gehen Sie wie folgt vor:

- Befestigen Sie die Pumpe mit den Motorfüßen am Aufstellort.
- Schließen Sie die Druck- und Saugleitung an den entsprechenden Stutzen der Pumpe an. Die Gewinde müssen mit Teflonband abgedichtet werden. Verwenden Sie kein Hanf oder andere Dichtmedien.
- Druck- und Saugleitungen müssen dicht sein. Stellen Sie insbesondere sicher, dass die Saugleitung luftdicht ist und keine ‚falsche‘ Luft zieht. Es besteht die Gefahr der Kavitation und des Trockenlaufens der Pumpe, da die Pumpe nicht ansaugen kann.
- Bei Elektromotoren sorgen Sie für eine Spannungsversorgung mit der zum Antrieb passenden Spannung und lassen Sie den Motor nur durch geschultes Fachpersonal anschließen.
- Achten Sie auf die richtige Drehrichtung des Motors. Aus der Sicht des Motors muss die Pumpe sich im Uhrzeigersinn drehen. Die Prüfung der Drehrichtung darf niemals ohne Flüssigkeit in der Pumpe erfolgen.


### 4.2 Erstinbetriebnahme

Lesen Sie vor dem Starten der Pumpe die nachstehenden Anweisungen

Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur die Auslegungstemperatur nicht überschreitet.

Vergewissern Sie sich durch leichtes Drehen des Laufrades, dass dieses frei rotiert, bevor Sie die Pumpe mit der Saugleitung versehen.

Schließen Sie den Motorstarter an die elektrische Stromversorgung an. Wird der Starter mitgeliefert, stellen Sie sicher, dass Starter und Motor für die richtige Betriebsspannung und die richtigen Überlast-Heizelemente verdrahtet sind. Wird die Pumpe ohne Motorstarter geliefert, so sollte dieser unbedingt als Überlastschutz eingebaut werden. Die Anschlüsse müssen den geltenden lokalen Vorschriften entsprechen.



Der elektrische Anschluss (Anschluss des Hydraulikmotors) erfolgt derart, dass die Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn bei Sicht auf die Pumpensaugseite erfolgt. Zum Prüfen der Drehrichtung Motor NIEMALS starten, ohne vorher sicherzustellen, dass sich Flüssigkeit im Pumpengehäuse befindet. Ein Trockenlaufen kann zum sofortigen Ausfall der Dichtungskomponenten führen. Erst wenn sich Flüssigkeit in der Pumpe befindet, können Sie die Drehrichtung des Motors im Tipbetrieb prüfen. Bei falscher Drehrichtung ist der Motor abzustellen und ordnungsgemäß zu verdrahten. Durch eine falsche Drehrichtung kann der Volumenstrom reduziert und die Pumpe beschädigt werden.

Alle Geräte sind werkseitig getestet und erreichen die bekannten und angegebenen Durchflussraten. Ferner wird bestätigt, dass die Dichtungen bei Versand einwandfrei funktionierten.

Bei einigen Modellen ist unter der Grundplatte eine Distanz des Motors erforderlich, damit das Pumpensauggehäuse oberhalb der Auflagefläche liegt. Befestigen Sie den Motor niemals ohne Distanz, wenn diese notwendig ist.

Versehen Sie die Saugleitung der Pumpe mit einem Sieb, um zu verhindern, dass Feststoffe in die Pumpe gelangen und möglicherweise eine Beschädigung des Laufrads verursachen.

Achten Sie darauf, dass die Saug- und Druckanschlüsse zum Pumpengehäuse nicht zu fest angezogen sind. Um an diesen Stellen Leckagen zu vermeiden, verwenden Sie für die Anschlussgewinde ein PTFE- Band anstelle eines Rohrgewindemittels.

**Wichtiger Hinweis:** Der Durchmesser des Saugrohrs/Saugschlauchs sollte NIEMALS kleiner sein als der Durchmesser der Saugleitung. Für lange Saugleitungen mit einem Schlauch über 4,50 m oder einem geraden Rohr über 3 m Länge ist die nächstgrößere Größe zu verwenden. Dies spielt eine besonders entscheidende Rolle für die Modelle mit 2850/3450 U/min: Transport von Flüssigkeit bei erhöhten Temperaturen, große Höhenunterschiede oder Verwendung von Saugleitungen mit mehreren Rohrkrümmern. Die vorgenannten Bedingungen tragen zur Kavitation der Pumpe bei, die zu einer unterdurchschnittlichen Leistung sowie einem vorzeitigen Verschleiß der Pumpenkomponenten führen.

Die Fließgeschwindigkeit innerhalb der Saugleitung sollte so gering wie möglich sein. Dies kann durch die Wahl einer größeren Saugleitung erzielt werden. Saugrohr/Saugschlauch sollten so kurz und gerade wie möglich sein und nur über ein Minimum an Fittings verfügen. Dies gilt vor allem, wenn das zu fördernde Medium oberhalb der Raumtemperatur liegt. Verwenden Sie keine Rohrkrümmer oder T-Stücke in der Saugleitung. Installieren Sie vor dem Saugeingang der Pumpe keine Rohrkrümmer auf einer Länge von dem 10-fachen des Rohrdurchmessers. Sind Saugrohr bzw. Saugschlauch kleiner als der Durchmesser der Saugleitung, so erhöht sich die Fließgeschwindigkeit des Mediums und der Reibverlust in der Saugleitung.

Dies wiederum wirkt sich negativ auf die Leistung bzw. die Standzeit der Pumpe aus.


Bauen Sie kein Ventil an der Saugleitung zur Drosselung oder Kontrolle des Durchflusses ein. Ein Regelventil sollte nur am Pumpenauslass (Druckseite) installiert werden.

**Wichtiger Hinweis:** Bei Betrieb der Pumpe mit geschlossenem Ablassventil kann erheblicher Schaden aufgrund des enormen Temperaturanstiegs entstehen. Ein Ventil in der Saugleitung sollte nur als Absperrventil eingesetzt werden, wenn die Pumpe für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten ausgebaut wird. Hierzu bietet sich ein Kugelventil an.

Wenn auf der Saugseite der Pumpe die Flüssigkeit mit einem Vordruck ansteht, ist es nicht mehr erforderlich, die Pumpe zu befüllen. Es ist unbedingt sicherzustellen, dass die Flüssigkeit in der Saugleitung und im Pumpengehäuse ansteht, bevor die Pumpe gestartet wird.

Steht keine Flüssigkeit mit Vordruck an, so ist eine Befüllung der Pumpe in der vorgeschriebenen Weise durchzuführen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sowohl Pumpenleitung und Pumpe komplett mit Flüssigkeit gefüllt sind. Bei Verwendung eines Saugrohres kann Flüssigkeit für den Ansaugvorgang durch die Druckleitung eingeführt werden. Bei Einsatz eines Saugschlauches ist ein Eintritt der Flüssigkeit durch den Saugschlauch möglich. Vergewissern Sie sich, dass keine Luft im Schlauch eingeschlossen wird.





## **5. Bedienung**

### **5.1 Besondere Sicherheitshinweise für die Bedienung**

- Die Pumpen der Baureihe "S" dürfen niemals zum Fördern von explosionsgefährlichen oder brennbaren Flüssigkeiten benutzt werden. Bei Nichtbeachtung können dem Bedienpersonal und/oder der Umgebung schwere Schäden drohen.
- Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise insbesondere für den Umgang mit gefährlichen Stoffen. Beachten Sie in jedem Fall die Sicherheitsdatenblätter der zu fördernden Medien.
- Die Pumpe darf nicht in explosionsgefährlicher Umgebung betrieben werden.
- Stellen Sie vor Wartungs-, Einstell- oder Reparaturarbeiten sicher, dass die Pumpe nicht versehentlich starten kann und unterbrechen Sie die Spannungsversorgung bei Elektromotoren.
- Der maximale Systemdruck bei ausgeschaltetem Motor darf 1,5bar nicht überschreiten.
- Die maximale Drehzahl der Pumpe beträgt 2850/1/min bei 50 Hz.
- Vermeiden Sie hydraulische Stöße wie zum Beispiel durch Schnellschlussventile oder plötzliches Absperrern der Saug- oder Druckleitung (z.B. Überfahren von Schläuchen).
- Die Verbindung zwischen Pumpe und Rohrleitungssystem muss frei von mechanischen Spannungen sein. Unterstützen Sie die Verrohrung zur Pumpe entsprechend.
- Die Fittings der Gewindeanschlüsse der Saug- und Druckstutzen dürfen nicht mehr als eine Umdrehung über handfest angezogen werden. Zu hohe Kräfte schädigen das Pumpengehäuse und die angeschlossenen Fittings.
- Lange Saug- oder Druckschläuche müssen unterstützt werden, um eine Beschädigung oder das Umkippen der Pumpe zu vermeiden.
- Die Pumpe ist vor Inbetriebnahme zu füllen um ein Trockenlaufen zu vermeiden. Bei Frostgefahr, bei erhöhter Wahrscheinlichkeit des Absetzens von Feststoffen und bei Gefahr der Kristallisierung des Mediums ist die Pumpe vor Außerbetriebnahme zu spülen.
- Die Pumpe darf nicht ohne Flüssigkeit betrieben werden.
- Die Pumpe darf weder bei geschlossenem druckseitigem oder saugseitigem Schieber betrieben werden.

### **5.2 Inbetriebnahme**

- Lesen Sie vor dem Starten der Pumpe sorgfältig die Bedienungsanleitung sowie die mit den zu verwendeten Chemikalien gelieferten Anleitungen.
- Überprüfen Sie die chemische Beständigkeit der medienberührten Materialien gegen das zu fördernde Medium!
- Beachten Sie die Temperatur- und Druckbeschränkungen!
- Das Bedienungs- und Wartungspersonal muss immer geeignete Schutzkleidung tragen: Gesichtsmaske oder Schutzbrille, Schürze und Handschuhe!
- Die gesamten Rohrleitungen müssen unabhängig von der Pumpe abgestützt und ausgerichtet sein!
- Schließen Sie die Ventile immer langsam, damit ein hydraulischer Stoß vermieden wird!
- Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlussstücke und Verbindungen abgedichtet sind!





## Vor Änderung der Anwendung oder Ausführung von Wartungsarbeiten

- Tragen Sie stets geeignete Schutzkleidung, wie unter 2.2.3 beschrieben!
- Spülen Sie die Pumpe gründlich mit einer neutralisierenden Lösung, um das Wartungs- und Bedienungspersonal vor möglichen Gefahren zu schützen!
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der verwendeten Materialien gemäß Pkt. 2.2
- Trennen Sie den Motor von der Spannungsversorgung!


## Wichtige Hinweise

- Auch wenn die verwendeten Materialien gegenüber der zu fördernden Lösung chemisch resistent sind, ist darauf zu achten, dass die Bauteile der Pumpe gegen unnötigen Verschleiß und Missbrauch geschützt werden. Vergewissern Sie sich über die Kompatibilität der Dichtmaterialien.
- Erfassen Sie alle Modell- und Seriennummern für zukünftige Referenzzwecke. Geben Sie bei der Bestellung stets die jeweilige Modell und Seriennummer an.
- Die Pumpenkennlinien beziehen sich auf die Förderung von Wasser. Zum Transport anderer Flüssigkeiten ist möglicherweise eine höhere Motorleistung erforderlich. Siehe hierzu Pumpenkennlinie.
- Die Laufräder sind für maximale Pumpenleistung ausgelegt und die Motoren sind so dimensioniert, dass bei maximalem Durchfluss keine Überlast entsteht. Zur Reduzierung des Volumenflusses und der Förderhöhe kann der Laufraddurchmesser bei Bedarf entsprechend verringert werden. Siehe hierzu Teileliste für Laufräder verschiedener Durchmesser.
- **Achtung:** Die Einlassleitung der Pumpe sollte ein bis zwei Dimensionen größer sein als die Saugseite der Pumpe; dies gilt im Besonderen für lange Saugleitungen, die nahe Verdampfungstemperatur und niedrigem Atmosphärendruck (großer Höhenunterschied) betrieben werden. Beachten Sie bei den Rohrverbindungen zur Pumpe die hohe Wärmeausdehnung, die von einem Rohr aus Kunststoff ausgeht.
- Überprüfen Sie die Teileliste, und halten Sie einen Vorrat an Ersatzteilen für den Notfall, um sicherzustellen, dass die Pumpe möglichst schnell wieder einsatzbereit ist.
- Maximaler Druck, der von der Pumpe bei der Förderung von Wasser erzeugt wird ist 1,5 bar bei 50 Hz – 2850 U/min
- Verwenden Sie für die Ansaugung ein Siphon-Unterbrecherventil, um einen Flüssigkeitsverlust infolge einer auftretenden Störung zu vermeiden.

## 5.3 Ausserbetriebnahme

Die Pumpe sollte nach dem Betrieb beziehungsweise vor einer längeren Ausserbetriebnahme wie folgt gespült werden:

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung bei Elektromotoren, die Oelversorgung bei Hydraulikmotoren, die Zündquelle bei Verbrennungsmotoren.
- Schließen Sie, falls vorhanden, die druck- und saugseitigen Absperrarmaturen.
- Öffnen Sie die Armaturen der Spül- und Abwasserleitung.
- Wenn keine Spülleitung installiert wurde, lösen Sie die Druck- und Saugleitung von der Pumpe.
- Spülen Sie die Pumpe mit Wasser und entleeren Sie sämtliche Flüssigkeit aus der Pumpe.
- Schließen Sie die Druck- und Saugleitung wieder an. Öffnen Sie vor der nächsten Inbetriebnahme unbedingt die geschlossenen Absperrarmaturen.



## 6. Fehlersuche

### 6.1 Besondere Sicherheitshinweise für die Fehlersuche

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise sowie die Sicherheitshinweise zum Betrieb und der Wartung der Pumpe.

### 6.2 Mögliche Fehler und deren Behebung

Gute Vorbereitung und regelmäßige Wartung einer Pumpe garantieren im Allgemeinen einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb der Pumpe. Ungeachtet dessen können gelegentlich Probleme auftreten, die wie folgt behoben werden können:

Problem	Lösung
Pumpe zieht auch nach 2-3 Minuten nach dem Einschalten keine Flüssigkeit.	<p>Ist die Pumpe mit Flüssigkeit gefüllt?</p> <p>Sind die Armaturen in Saug- und Druckleitung geöffnet?</p> <p>Überprüfen Sie die Saugleitung bezüglich Verlegung oder undichte und lockere Anschlüsse sowie evtl. Verstopfung.</p> <p>Prüfen Sie die Drehrichtung des Elektromotors. (Lüfterrad im Uhrzeigersinn)</p>
Die Pumpe fördert weniger als üblich.	<p>Siehe Punkt 2 und 3 oben.</p> <p>Die Saugleitung wurde verändert oder wird stark eingeschränkt.</p> <p>Prüfen Sie den elektrischen Anschluss des Motors/Spannungsversorgung.</p> <p>Überprüfen Sie den Ansaugstutzen und den Pumpeneingang, um sicherzustellen, dass diese nicht durch Rückstände verstopft sind. Vergleichen Sie die Solldurchflussraten mit der ursprünglichen Spezifikation und Pumpenkennlinie, die auf der Zufuhr von Wasser basiert.</p>
Fördermedium tritt aus.	<p>Chemischer Angriff der Dichtungskomponenten (siehe verfügbare Alternativen).</p> <p>Unsachgemäßes Ansaugen und falscher Betrieb der Pumpe, gegebenenfalls Trockenlauf.</p> <p>Pumpe saugt Luft an oder die Saugleitung ist zu klein, was zu Kavitation und Vibrationen führt.</p> <p>Ebenfalls können Schäden durch verschlissene Motorlager oder eine verbogene Pumpenwelle entstehen.</p> <p>Nach jedem Transport von Lösungen, die während eines Pumpenstillstands kristallisieren können, ist die Pumpe mit einer sauberen Flüssigkeit zu spülen.</p>



## 7. Instandhaltung

### 7.1 Besondere Sicherheitshinweise für die Instandhaltung

Beachten Sie zur Instandhaltung der Pumpe die allgemeinen Sicherheitshinweise sowie die Sicherheitshinweise der jeweiligen geförderten Medien.

## GEFAHR

Unterbrechen Sie für jeden Wartungs- und Instandhaltungsvorgang die Spannungsversorgung bei Elektromotoren, die Ölversorgung bei Hydraulikmotoren, die Zündquelle bei Verbrennungsmotoren um ein versehentliches Starten der Pumpe zu vermeiden.

### 7.2 Inspektions- und Wartungsplan

Inspektions- und Wartungsintervalle hängen maßgeblich von den Betriebsstunden, den Betriebsbedingungen und den Eigenschaften des Fördermediums ab. Die nachfolgenden Angaben gelten als Richtlinie bei einem einschichtigen Dauerbetrieb mit sauberem Wasser bei Umgebungstemperatur.

t = täglich, w = wöchentlich, m = monatlich, j = jährlich

Auszuführende Arbeiten	t	w	m	j
Kontrolle der Dichtigkeit der Pumpe und Anschlüsse	x			
Prüfung auf erhöhte Laufgeräusche	x			
Prüfung des Lüfterflügels des Elektromotors auf Unversehrtheit		x		
Säuberung der Pumpe und des Elektromotors			x	

### 7.3 Inspektions- und Wartungsarbeiten

#### 7.3.1 Kontrolle der Dichtigkeit der Pumpe

Die Undichtigkeit der Pumpe wird durch Herauslaufen des Fördermediums zwischen dem Rückenteil der Pumpe und dem Motorflansch deutlich. Sollte an dieser Stelle Flüssigkeit austreten, so ist die Pumpe umgehend außer Betrieb zu setzen, um gegebenenfalls die Beschädigung des Motors durch eintretende Flüssigkeit zu vermeiden.



## 7.4 Ersatzteile



Nr.	Bezeichnung	Material	Gruppe	Menge	Artikel Nr.
6	Rückenteil	Polyester, schwarz		1	58-0703 30B
		PP, grau		1	58-0703 40
		Ryton, braun		1	58-0703 60
7*	O-Ring, Gehäuse	BUNA-N		1	58-0719 71
		EPDM		1	58-0719 72
		Viton		1	58-0719 73
8*	O-Ring, für Laufradschraube und Rückenteilschraube	BUNA-N		5	58-0717 71
		EPDM		5	58-0717 72
		Viton		5	58-0717 73
9	Schrauben, f. Rückenteil 5/16"-24 x 1,25"	Edelstahl		4	58-0715 10
		Hastelloy		4	58-0715 91
		Titan		4	58-0715 93
	Schrauben, f. Rückenteil 5/16"-18 x 1,25"	Edelstahl		4	58-0728 10
		Hastelloy		4	58-0728 91
		Titan		4	58-0728 93
10*	Dichtleiste	BUNA-N		1	58-0754 71
		EPDM		1	58-0754 72
		Viton		1	58-0754 73
11*	O-Ring, für Gleitringdichtung (in Gleitringdichtung enthalten)	BUNA-N		1	58-0976 71
		EPDM		1	58-0976 72
		Viton		1	58-0976 73
12	Stopfen (finden nur Verwendung bei Pumpen mit der GLRD 92SG/94SG)	PP (bei Polyester u. PP)		4	58-0750 40
		Halar (bei Ryton)		4	58-0750 90
		ECTFE (bei Ryton)		4	58-1750-90
11* 13* 14*	Gleitringdichtung, Baugruppe	BUNA-N, ES316, Kohle/Keramik		1	58-0714 11
		EPDM, ES316, Kohle/Keramik		1	58-0714 12
		VITON, ES316, Kohle/Keramik		1	58-0714 14
		HASTELLOY C, Teflon, SiC		1	58-0714 15
		ECTFE, EPDM, Silizium Graphit		1	58-0714 92SG
		ECTFE, Viton, Silizium Graphit		1	58-0714 94SG
		BUNA-N, ES316, Siliziumkarbid		1	58-46250 11
		EPDM, ES316, Siliziumkarbid		1	58-46250 12
		VITON, ES316, Siliziumkarbid		1	58-46250 13
15	Laufrad, dreiflügelig . 14 x 140mm	Polyester	A	1	58-0704 30
		PP	A	1	58-0704 40
		Ryton	A	1	58-0704 60
	Laufrad, fünfflügelig . 14 x 140mm	Polyester	A	1	58-0706 30
		PP	A	1	58-0706 40
		Ryton	A	1	58-0706 60
	Laufrad, vierflügelig .600" – 4,75"	Polyester	B	1	58-0974 30
		PP	B	1	58-0974 40
		Ryton	B	1	58-0974 60
	Laufrad, vierflügelig .975" – 4,75"	Polyester	C	1	58-0975 30
		PP	C	1	58-0975 40
		Ryton	C	1	58-0975 60
	Laufrad, dreiflügelig .535" – 4,75"	Polyester	B	1	58-0667 30
		PP	B	1	58-0667 40
		Ryton	B	1	58-0667 60
16	Schraube, Laufrad 5/16"-24x0,75"	Edelstahl		1	58-0716 10
		Hastelloy		1	58-0716 91
		Titan		1	58-0716 93
17	Sauggehäuse	Polyester	A	1	58-0702 30
		Ryton	A	1	58-0702 60
		Polyester, BUNA-N beschichtet	A	1	58-0773 31
		Polyester, EPDM- beschichtet	A	1	58-0773 32
		Polyester	B	1	58-0954 30
		Ryton	B	1	58-0954 60
		Polyester, BUNA-N beschichtet	B	1	58-0955 31
		Polyester, EPDM- beschichtet	B	1	58-0955 32
		Polyester	C	1	58-0977 30
		Ryton	C	1	58-0977 60
		Polyester, BUNA-N beschichtet	C	1	58-0978 31
		Polyester, EPDM- beschichtet	C	1	58-0978 32




18	Schraube, Sauggehäuse , seitlich #6-cc x 0,5"	Edelstahl Hastelloy Titan		2 2 2	58-0725 10 58-0725 91 58-0725 93
19	Schraube, Sauggehäuse, oben #10-24 x 1,5"	Edelstahl Hastelloy Titan Edelstahl Hastelloy Titan	A A A B,C B,C B,C	1 1 1 1 1 1	58-0771 10 58-0771 91 58-0771 93 58-0997 10 58-0997 91 58-0997 93
20	Rückschlagklappe	BUNA-N EPDM Viton		1 1 1	58-0705 71 58-0705 72 58-0705 73
21	Schrauben, Gehäuse 1/4"-20 x 2 3/8"	Edelstahl (siehe Seite 3, Hinweis)		10	58-0720 10
22	O-Ring, Entleerungsstopfen	BUNA-N EPDM Viton		1 1 1	58-1009 71 58-1009 72 58-1009 73
23	Entleerungsstopfen	Polyester, schwarz PP, grau Ryton, braun		1 1 1	58-0723 30 58-0723 40 58-0723 60
24	Füllstopfen	Polyester, schwarz PP, grau Ryton, braun		1 1 1	58-0722 30B 58-0722 40 58-0722 60
25*	O-Ring, Füllstopfen	BUNA-N EPDM Viton		1 1 1	58-0765 71 58-0765 72 58-0765 73
27	Passfeder	Stahl Edelstahl		1 1	58-0718 58-0718 10
30	Distanzscheibe 0,15mm Distanzscheibe 0,38mm Distanzscheibe 0,76mm	Edelstahl Edelstahl Edelstahl		nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf	58-0778 11 58-0778 12 58-0778 13
31	Wellenadapter für Blockbauweise mit elektrischem oder pneumatischem Motor 0,625" Bohrung	Edelstahl		1	58-1014 10
	Wellenadapter für hydraulischen Motor 0,563" Bohrung	Edelstahl Titan		1 1	58-1165 10 58-1165 93
32	Klemmschraube 1/4" – 20 x .25"	Stahl		2	58-0883
33	Mutter 5/16" - 18	Edelstahl		4	58-0745-10
35	Konsole			1	58-1011 20
36	Schraube, Konsole 5/16" – 18 x 1,0"	Stahl		4	58-0729-10
42	Pumpengehäuse 1 1/2" BSP Pumpengehäuse 2" BSP Pumpengehäuse 2" BSP Pumpengehäuse 3" BSP Pumpengehäuse 1 1/2" NPT  Pumpengehäuse 2" NPT  Pumpengehäuse 3" NPT	Polyester, schwarz Polyester, schwarz PP, grau Polyester, schwarz Polyester, schwarz PP, grau Ryton, braun Polyester, schwarz PP, grau Ryton, braun Polyester, schwarz PP, grau Ryton, braun Polyester, schwarz PP, grau Ryton, braun		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	58-0943 30 58-0784 30B 58-0784 40 58-0877 30B 58-1001 30B 58-1001 40 58-1001 60 58-1002 30B 58-1002 40 58-1002 60 58-0755 30B 58-0755 40 58-0755 60
44	Motoradapter			1	58-1010 20
46	Schrumpfschlauch	PE		1	58-0882 90
47	Schleuderscheibe	BUNA-N		1	58-0884 71
55	Baugruppe Lagerbock			1	58-2053 02
59	Lager- und Lagerbockbaugruppe beinhaltet Pos.45,48,49,50,51,57&58	mit 3/4" Edelstahl-Welle (siehe Abbildung)		1	58-1950 01
60	Motor, hydraulisch			1	58-0686
	Umbausatz für Hydraulikmotor	(ohne Abbildung)		1	58-0047



61	<b>HONDA BENZIN MOTOR</b> 2,9 kW            3600 Upm 2,9 kW / 3,9 PS, 3600 Upm 3,7 kW / 5,0 PS, 3600 Upm 4,4 kW / 5,9 PS, 3600 Upm 5,1 kW / 6,9 PS, 3600 Upm 6,6 kW / 8,9 PS, 3600 Upm			1	05-6702
				1	05-6708
				1	05-6706
				1	05-6704
				1	05-6703
				1	05-6705
	<b>Elektromotor</b> (ohne Abbildung) DM2.0 - 1,5 kW, 3ph CM2.0 - 1,5 kW, 1ph DM3.0 - 2,2 kW, 3ph DM4.0 - 3,0 kW, 3ph			1	01-6006 SW
				1	01-6043 SW
				1	01-6021 SW
				1	01-6024 SW
	Elektromotor Verwendung nur bei Adapterbauweise (ohne Abbildung) DM2.0 - 1,5 kW, 3ph DM3.0 - 2,2 kW, 3ph DM4.0 - 3,0 kW, 3ph			1	01-6006
				1	01-6021
				1	01-6024
<b>Verwendung bei Adapterbauweise</b>					
62	Motor, pneumatisch	(auf Anfrage)		1	58-0926
64	Motorschutzdichtung für 3,5 HP Motor für 5,0 HP Motor	EPDM EPDM		1 1	58-0933 72 58-0881 72
68	Tragegestell für 3,5-5,5HP Motor			1	58-0009
<b>Optional</b>					
67	Ansaugsieb 1 1/2" NPT (auf Anfrage)	PE		1	58-0734
	Ansaugsieb 2" NPT (auf Anfrage)	PE		1	58-0733
	Ansaugsieb 3" NPT (auf Anfrage)	PE		1	58-0757
<b>Position 70, 85, 86, 87 und 88 ohne Abbildung</b>					
70	90° Winkel, 1 1/2" NPT	PP (ohne Abbildung)		1	58-0753 40
	90° Winkel, 2" NPT	PP (ohne Abbildung)		1	58-0752 40
	90° Winkel, 3" NPT	PP (ohne Abbildung)		1	58-0756 40
<b>Verwendung bei Adapterbauweise</b>					
85	Motorhalterung, metr. Baugruppe 100			1	58-1643 00
86	Motor Wellenadapter, metr. Baugruppe 100	Edelstahl		1	58-1644 10
87	Motorhalterung, metr. Baugruppe 90			1	58-1648 00
88	Motor Wellenadapter, metr. Baugruppe 90	Edelstahl		1	58-1649 10
<b>Dichtungssätze (ohne Abb.)</b>					
	Dichtungssatz (GLRD / O-Ringe)	BUNA		1	05-5814 71
	Dichtungssatz (GLRD / O-Ringe)	EPDM		1	05-5814 72
	Dichtungssatz (GLRD / O-Ringe)	VITON		1	05-5814 73
	Dichtungssatz komplett (GLRD/O-Ringe/Rückschlagklappe)	BUNA		1	58-0014
	Dichtungssatz komplett (GLRD/O-Ringe/Rückschlagklappe)	EPDM		1	58-0005
	Dichtungssatz komplett (GLRD/O-Ringe/Rückschlagklappe)	VITON		1	58-0017
	Dichtungssatz (GLRD92SG/ O-Ringe)	EPDM		1	05-5814 92SG
	Dichtungssatz (GLRD94SG / O-Ringe)	VITON		1	05-5814 94SG
	Dichtungssatz komplett (GLRD/O-Ringe/Rückschlagklappe)	EPDM		1	05-5805-92SG
	Dichtungssatz komplett (GLRD/O-Ringe/Rückschlagklappe)	VITON		1	05-5805-94SG
	Dichtungssatz (46250 GLRD / O-Ringe)	BUNA-N, ES316, Siliziumkarbid		1	05-58250 71
	Dichtungssatz (46250 GLRD / O-Ringe)	EPDM, ES316, Siliziumkarbid		1	05-58250 72







## **8. Demontage und Montage**

### **8.1 Besondere Sicherheitshinweise für die Demontage und Montage**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel „Sicherheit“.

## **GEFAHR**

Unterbrechen Sie grundsätzlich vor allen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten die Spannungsversorgung bei Elektromotoren, die Ölversorgung bei Hydraulikmotoren, die Zündquelle bei Verbrennungsmotoren

### **8.2 Demontage und Wechsel eines Ersatzteils**

Die Voraussetzung für jegliche Arbeiten an der Pumpe ist die Entleerung dieser, die Trennung von der Saug- u. Druckleitung sowie die Trennung des Elektromotors von der Spannungsversorgung, der Ölversorgung des Hydraulikmotors oder der Zündquelle des Verbrennungsmotors. Achten Sie insbesondere bei der Demontage der Systemleitungen darauf, das Saug- und Druckleitungen entleert bzw. mittels entsprechender Absperrvorrichtungen geschlossen sind. Die Pumpe selbst ist vor Demontage gründlich zu spülen und außen zu reinigen.

### **8.3 Demontage der Pumpe**

Nach entfernen der 10 Stk Schrauben Teil 21 kann das Pumpengehäuse Teil 42 abgenommen werden. Das Sauggehäuse Teil 17 mit der Rückschlagklappe Teil 20 kann entfernt werden, evtl. erst nach Entfernung der 2 Schrauben Teil 18. Die Laufradschraube Teil 16 mit dem OR Teil 8 kann durch Linksdrehung entfernt werden. Das Laufrad mit der in einem Gummiring gehaltenen Gleitringdichtungshälfte Teil 14 und der innen liegenden Passfeder Teil 27 kann nun von der Antriebswelle abgezogen werden. Sollte dies nicht gelingen sollte WD 40 (o.ä.) in die Bohrung der Laufradschraube gefüllt werden und dort einige Zeit verbleiben, bevor mit zwei Schraubendrehern ein Abdrücken des Laufrades ausgeführt werden kann. Wenn das Laufrad bedingt durch Korrosion der Antriebswelle nicht demontierbar sein sollte, ist eine Zerstörung mittels eines Meißels im Zentrum des Laufrades erforderlich. Nach herausdrehen der 4 Schrauben Teil 9 mit den OR Teil 8 kann das Rückenteil Teil 6 von der Antriebseinheit abgenommen werden. Wenn die Schrauben mit eingedrückt Stopfen abgedeckt sind –bei Pumpen in der Ausführung ohne medienberührte Metallteile- so müssen diese mittels einer eingedrehten Gehäuseschraube Teil 21 zuerst durch ziehen bzw. hebeln entfernt werden.


Bei Pumpen mit Hydraulikantrieb sind die Schrauben Teil 9 auf der Rückseite der Konsole Teil 35 mittels Muttern Teil 33 gekontert.

### **8.4 Service-Arbeiten am Pumpenkopf - Austausch der Gleitringdichtung -**

Der Austausch der Gleitringdichtung –Verschleißteil Baugruppe Teil 11/13/14 bestehend aus federnder Hälfte mit OR auf der Rückseite und feststehender Hälfte im Laufrad Teil 14 eingedrückt- kann folgendermaßen vorgenommen werden:

Von der Rückseite des Rückenteils Teil 6 kann die Gleitringdichtung mittels eines passenden Rohres hinaus gedrückt werden, aus dem Laufrad kann die Hälfte mit einem Schraubendreher heraus gehiebt werden. Beide Aufnahmen für die Gleitringdichtung müssen zur Aufnahme der neuen Teile ohne Verschmutzungen oder Beschädigungen sein.





Das Eindrücken des federnden Teils der Gleitringdichtung in das Rückenteil sollte unter leichtem Druck mit einer Hülse geschehen, die auf dem äußeren Ring der Dichtung aufliegt. Es ist zu beachten, dass der OR auf der Rückseite der Gleitringdichtung vorhanden ist und die Dichtungsfläche nicht verschmutzt oder beschädigt wird.

Der Gummiring der feststehenden Hälfte der Gleitringdichtung sollte mit etwas Spülmittel angefeuchtet werden und die komplette Gleitringdichtung von Hand in die Aussparung des Laufrades fluchtgerecht bis zum Anschlag in der Tiefe eingedrückt werden.

## **8.5 Montage der Pumpe an den Antrieb**

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage, wobei alle O-Ring-Dichtungen und evtl. die Rückschlagklappe Teil 20 vorsorglich bei der Montage gegen neue Teile auszutauschen sind. Zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen wird auf die Anlagefläche der Antriebswelle mit Distanzscheiben Teil 30 ein 0,3-0,5 mm Spalt zwischen Laufrad und Rückenteil im montierten Zustand erzielt.

Nach Fertigstellung der Montage sollte durch Drehen an der Antriebseinheit geprüft werden, ob sich das Laufrad leichtgängig ohne Geräusche bewegen lässt.

## **Serviceinformation**

Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben zögern Sie nicht und kontaktieren Sie Ihren Pumpenhändler oder wenden Sie sich direkt an:



**SERFILCO® GmbH**

---

Am Handwerkerzentrum 1    Telefon: +49(0)2472 802-6015  
52156 Monschau            Telefax: +49(0)2472 802-6019  
[www.serfilco.de](http://www.serfilco.de)            E-Mail: info@serfilco.de